Compability Table for Stopper Plates ハンドル・止金 互換表

Stopper plate 止金 Handle ハンドル	L-20	L-20A t=2	L-20A t=3	L-20B t=2	L-20B t=3	L-20A-SUS	L-21B 10.5 八角穴	L-21B 8.2 八角穴	L-24	L-24A t=1.6	L-24A t=2.3
（ページ）	P.118	P.118	P.118	P.119	P.119	P.118	P.119	P.119	P.119	P.119	P.119
PCH-19-1							●				
PCH-19-2/PCH-19A-2	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PCH-19-SUS-1							●				
PCH-19-SUS-2	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PCH-60A-SUS-1	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PCH-60A-SUS-2	●	●	●	●	●	●		●	●	※○	●
PCH-119-1							●				
PCH-119-2	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PH-3-1	●	●	●	●	●	●		●	●	※○	●
PH-3-2	●	●	●	●	●	●		●	●	※○	●
PH-6-2	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PH-13A	※○	※○	●	※○	○	※○		●	※○	※○	※○
PH-20	※○	※○	●	※○	○	※○		●	※○	※○	※○
PH-22S	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PH-30-1							※○				
PH-30-3	●	●	●	●	●	●		●	●	※○	●
PH-30-4	●	●	●	●	●	●		●	●	※○	●
PH-42K/PH-42	※○	※○	●	※○	●	※○		●	※○	※○	●
PH-42K-SUS/PH-42-SUS	※○	※○	●	※○	●	※○		●	※○	※○	●
PH-52	※○	※○	●	※○	●	※○		●	※○	※○	※○
PH-52-SUS	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PH-53	※○	※○	●	※○	●	※○		●	※○	※○	※○
PH-53A	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PH-53-SUS	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PH-54	※○	※○	●	※○	●	※○		●	※○	※○	※○
PH-55N	●	●	●	●	●	●		●	●	※○	●
PH-56-SUS	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PH-57-SUS	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PH-71K/PH-71	●	●	●	●	●	●		●	●	※○	●
PH-75K/PH-75	※○	※○	●	※○	●	※○		●	※○	※○	●
PH-89-1	※○	※○	●	※○	●	※○		●	※○	※○	※○
PH-89-2/PH-89A-2	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PH-89-3/PH-89A-3	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PH-89-SUS-2	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PH-89-SUS-3	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●

Applying additional washer is recommended to the marked (※) stopper plates for more stable installation.
※は別途追加で角穴ワッシャを取り付けた上、ご使用していただくことを推奨しています。

Stopper plate 止金 Handle ハンドル	L-24A-SUS	L-27-2	L-27-3	L-28-1	L-28-2	L-29A	L-29B	L-124A-SUS	L-188	L-189-1	L-189-2
（ページ）	P.119	P.119	P.119	P.119	P.119	P.118	P.118	P.119	P.120	P.120	P.120
PCH-19-1		●					●			●	
PCH-19-2/PCH-19A-2	●		●	●	●	●		●	●		●
PCH-19-SUS-1		●					●			●	
PCH-19-SUS-2	※○		●	●	●	●		●	●		●
PCH-60A-SUS-1	●		●	●	●	●		●			
PCH-60A-SUS-2	※○		●	●	●	●		●			
PCH-119-1		●					●			●	
PCH-119-2	●		●	●	●	●		●	●		●
PH-3-1	※○		●	●	●	●		●			
PH-3-2	※○		●	●	●	●		●			
PH-6-2	※○		●	●	●	●		●			
PH-13A	※○		●	※○	※○	※○		※○			
PH-20	※○		●	※○	※○	※○		※○	●		
PH-22S	●		●	●	●	●		●			
PH-30-1		●					※○				
PH-30-3	※○		●	●	●	●		●			
PH-30-4	※○		●	●	●	●		●			
PH-42K/PH-42	※○		●	●	●	※○		※○			
PH-42K-SUS/PH-42-SUS	※○		●	●	●	※○		※○			
PH-52	※○		●	●	●	※○		※○	●		
PH-52-SUS	●		●	●	●	●		●	●		
PH-53	※○		●	●	●	※○		※○	●		
PH-53A	●		●	●	●	●		○	●		
PH-53-SUS	●		●	●	●	●		●	●		
PH-54	※○		●	●	●	※○		※○	●		
PH-55N	※○		●	●	●	●		●	●		
PH-56-SUS	●		●	●	●	●		●	●		
PH-57-SUS	●		●	●	●	●		●	●		
PH-71K/PH-71	※○		●	●	●	●			●		
PH-75K/PH-75	※○		●	●	●	※○		※○	●		
PH-89-1	※○		●	※○	※○	※○		※○			
PH-89-2/PH-89A-2	●		●	●	●	●		●	●		
PH-89-3/PH-89A-3	●		●	●	●	●		●	●		
PH-89-SUS-2	●		●	●	●	●		●	●		
PH-89-SUS-3	●		●	●	●	●		●	●		

Applying additional washer is recommended to the marked (※) stopper plates for more stable installation.
※は別途追加で角穴ワッシャを取り付けた上、ご使用していただくことを推奨しています。