




# BA-4391/BA-4192 取付け説明書

200901106

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。  
本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。

## 取付け図



## 取付け手順

0. (コンクリートへの取り付け時のみ)  
取り付け位置に、ピッチ23.5mm 6mmの穴を開け、の付属プラグを差込む。
1. の座金を の木ネジで締め込む。  
(電動ドリルをご使用の場合は、必要以上のトルクをかけないように注意して下さい)
2. 取付けた 座金に、 本体ブラケットを取付ける。
3. 本体止ネジを締め込み固定する。
4. 本体ブラケット裏の樹脂製固定ネジを締め込み、ガラス棚のぐらつきがないか確認する。


付属ビスは 30mmです。下地が80mm以上の所に取り付けて下さい。  
壁自体に強度がない場合(石膏ボード等)は、十分強度が保つ位置(梁、柱等)に取り付けて下さい。  
ガラス棚には強化ガラスを使用していますが、取り扱いには十分注意して下さい。  
位置合わせを事前に行ってから取付けて下さい。  
取付けの際、壁等を傷つけないようご注意ください。

## 付属部品表

付属プラグ




座金



木ネジ




本体、ガラス



止ネジ




六角レンチ



## 承認図

品番	P	L
BA-4391	485mm	510mm
BA-4392	250mm	275mm



URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : [info@geoprince.co.jp](mailto:info@geoprince.co.jp)

本社・大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32 TEL. 06 (6747) 2591 (代) FAX. 06 (6747) 2710  
 東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20-5 TEL. 03 (3633) 8505 (代) FAX. 03 (3633) 8577  
 名古屋支店 〒468-0045 名古屋市天白区野並1丁目275 TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793  
 福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18 TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577