




暗証番号設定方法

- ①現在の暗証番号に合わせます。（初期設定は「000」です。）
- ②ツマミを回し、開錠します。
- ③本体側面にあるレバーを A から B に動かします。
- ④ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ⑤本体裏面にあるレバーを B から A に戻すと、暗証番号設定完了です。

表面



裏面

