



### 暗証番号設定方法

- ①現在の暗証番号に合わせます。（初期設定は「000」です。）
- ②ノブ（本体）を回し、開錠します。
- ③φ2以下のピンを用意いただき、本体側面にある穴にピンを挿入し、ピンを挿入したまま新しい暗証番号に合わせます。
- ④ピンを抜くと暗証番号設定完了です。

