





### 暗証番号設定方法

- ① 現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「0000」です。)
- ② ツマミを時計回りに180°回し、開錠します。
- ③ さらにつまみを時計回りに約80°(カチッと止まるまで)回転させます。
- ④ ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ⑤ ツマミを反時計回りに約260°回転させ、元の位置に戻すと設定完了です。



### 非常解錠操作方法


- ① ツマミ中央の鍵穴に非常解錠キーを挿入し、時計回りに180°回すと開錠します。
- ② 非常解錠キーは反時計回りに180°回し、施錠状態にしてから抜いて下さい。



※非常解錠キーは別売りです。

### 番号検索方法

- ① ツマミ中央の鍵穴に非常解錠キーを挿入し、時計回りに90°回します。
- ② 各ダイヤルを左から右へ回していくと暗証番号の位置で止まります。
- ③ 非常解錠キーは反時計回りに90°回し、施錠状態にしてから抜いて下さい。



②ダイヤルは左から右へ