



暗証番号設定方法

- ① 現在の暗証番号に合わせます。
 - ・初期設定は「0000」です。
 - ・施錠時、解錠時どちらの状態でも構いません。
- ② 表側にあるスイッチを上方向にスライドさせます。
 - ・暗証番号が合っている状態に限りスライドさせることができます。
- ③ ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④ スwitchを下方向にスライドさせ、元の位置に戻します。
- ⑤ 暗証番号設定完了です。





非常解錠方法

- ① ツマミ中央の鍵穴に非常解錠キーを挿入し、時計回りに180°回して解錠します。
- ② 扉を開いた状態で、非常解錠キーを反時計回りに180°回して元の位置に戻し、引き抜きます。




番号検索方法

- ① 非常解錠後、裏側のスイッチを上方向にスライドさせ、レバーが上がった状態にします。
- ② 表側のダイヤルを回していくと暗証番号位置で止まります。
 - ※ダイヤルは、下から上へ回して下さい。
 - ※ダイヤルが暗証番号で止まりにくい場合は、スイッチを使用せず、レバーを指で押し上げながら検索を行って下さい。
- ③ ②の操作を各ダイヤルに対して行い、暗証番号が分かったら、裏側のスイッチを下方向にスライドさせ、元の位置に戻します。



暗証番号設定方法


- ① 現在の暗証番号に合わせます。
 - ・初期設定は「0000」です。
 - ・施錠時、解錠時どちらの状態でも構いません。
- ② 表側にあるスイッチを下方方向にスライドさせます。
 - ・暗証番号が合っている状態に限りスライドさせることができます。
- ③ ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④ スwitchを上方向にスライドさせ、元の位置に戻します。
- ⑤ 暗証番号設定完了です。



スイッチ


非常解錠方法

- ① ツマミ中央の鍵穴に非常解錠キーを挿入し、時計回りに180°回して解錠します。
- ② 扉を開いた状態で、非常解錠キーを反時計回りに180°回して元の位置に戻し、引き抜きます。




番号検索方法

- ① 非常解錠後、裏側のスイッチを下方方向にスライドさせ、レバーが下がった状態にします。
- ② 表側のダイヤルを回していくと暗証番号位置で止まります。
 - ※ダイヤルは、上から下へ回して下さい。
 - ※ダイヤルが暗証番号で止まりにくい場合は、スイッチを使用せず、レバーを指で押し下げながら検索を行って下さい。
- ③ ②の操作を各ダイヤルに対して行い、暗証番号が分かったら、裏側のスイッチを上方向にスライドさせ、元の位置に戻します。




①

スイッチ
レバー

②


暗証番号設定方法

- ① 現在の暗証番号に合わせます。
 - ・初期設定は「0000」です。
 - ・施錠時、解錠時どちらの状態でも構いません。
- ② 表側にあるスイッチを上方向にスライドさせます。
 - ・暗証番号が合っている状態に限りスライドさせることができます。
- ③ ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④ スwitchを下方向にスライドさせ、元の位置に戻します。
- ⑤ 暗証番号設定完了です。





非常解錠方法

- ① ツマミ中央の鍵穴に非常解錠キーを挿入し、時計回りに180°回して解錠します。
- ② 扉を開いた状態で、非常解錠キーを反時計回りに180°回して元の位置に戻し、引き抜きます。




番号検索方法

- ① 非常解錠後、裏側のスイッチを上方向にスライドさせ、レバーが上がった状態にします。
- ② 表側のダイヤルを回していくと暗証番号位置で止まります。
 - ※ダイヤルは、下から上へ回して下さい。
 - ※ダイヤルが暗証番号で止まりにくい場合は、スイッチを使用せず、レバーを指で押し上げながら検索を行って下さい。
- ③ ②の操作を各ダイヤルに対して行い、暗証番号が分かったら、裏側のスイッチを下方向にスライドさせ、元の位置に戻します。



暗証番号設定方法


- ① 現在の暗証番号に合わせます。
 - ・初期設定は「0000」です。
 - ・施錠時、解錠時どちらの状態でも構いません。
- ② 表側にあるスイッチを下方向にスライドさせます。
 - ・暗証番号が合っている状態に限りスライドさせることができます。
- ③ ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④ スwitchを上方向にスライドさせ、元の位置に戻します。
- ⑤ 暗証番号設定完了です。



スイッチ


非常解錠方法

- ① ツマミ中央の鍵穴に非常解錠キーを挿入し、時計回りに180°回して解錠します。
- ② 扉を開いた状態で、非常解錠キーを反時計回りに180°回して元の位置に戻し、引き抜きます。




番号検索方法

- ① 非常解錠後、裏側のスイッチを下方向にスライドさせ、レバーが下がった状態にします。
- ② 表側のダイヤルを回していくと暗証番号位置で止まります。
 - ※ダイヤルは、上から下へ回して下さい。
 - ※ダイヤルが暗証番号で止まりにくい場合は、スイッチを使用せず、レバーを指で押し下げながら検索を行って下さい。
- ③ ②の操作を各ダイヤルに対して行い、暗証番号が分かったら、裏側のスイッチを上方向にスライドさせ、元の位置に戻します。




①



②

暗証番号設定方法

- ① 現在の暗証番号に合わせます。
 - ・初期設定は「0000」です。
 - ・施錠時、解錠時どちらの状態でも構いません。
- ② 表側にあるスイッチを右方向にスライドさせます。
 - ・暗証番号が合っている状態に限りスライドさせることができます。
- ③ ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④ スwitchを左方向にスライドさせ、元の位置に戻します。
- ⑤ 暗証番号設定完了です。



非常解錠方法

- ① ツマミ中央の鍵穴に非常解錠キーを挿入し、時計回りに180°回して解錠します。
- ② 扉を開いた状態で、非常解錠キーを反時計回りに180°回して元の位置に戻し、引き抜きます。



番号検索方法

- ① 非常解錠後、裏側のスイッチを左方向にスライドさせ、レバーが倒れた状態にします。
- ② 表側のダイヤルを回していくと暗証番号位置で止まります。
 - ※ダイヤルは、左から右へ回して下さい。
 - ※ダイヤルが暗証番号で止まりにくい場合は、スイッチを使用せず、レバーを指で押し上げながら検索を行って下さい。
- ③ ②の操作を各ダイヤルに対して行い、暗証番号が分かったら、裏側のスイッチを右方向にスライドさせ、元の位置に戻します。

