





暗証番号設定方法

- ①現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「0000」です。)
- ②つまみを回し、解錠します。
(この時、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号が崩れます。)
- ③ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④つまみを回し施錠すると、設定完了です。
(この時、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号が崩れます。)



非常解錠方法

- ①つまみ中央の鍵穴に非常解錠キーを挿入し、
回すと解錠します。



暗証番号検索方法

- ①裏側のレバーを右へスライドさせ、
ダイヤルを回していくと 暗証番号位置で止まります。
(※ダイヤルは上から下へ回して下さい。)
- ②上記操作を各ダイヤルに対して行います。
- ③裏側のレバーを左へスライドさせ、元に戻します。
- ④つまみを回して解錠します。

