


暗証番号設定方法

- ①現在の暗証番号に合わせます。
(初期設定は「000」です。)
- ②φ4以下のピンを用意していた
だき、本体側面にあるボタンを
ピンで押し、押したまま 新しい
暗証番号に合わせます。
- ③ピンを離すと暗証番号設定完了です。



操作方法 (右勝手の場合)

※左勝手はツマミの回転方向が逆になります。

【解錠】

- ・暗証番号に合わせ、ツマミを時計回りに90° 回転させて解錠します。
- ・暗証番号を崩しておきます。
ゼロストップ機能付きのため、ダイヤルを上方向に回すとゼロの位置で止まります。

【施錠】

- ・ツマミを反時計回りに90° 回転させて施錠します。

取付方法 (図は右勝手の場合)

下図の通り、本製品を取り付けて下さい。

