

暗証番号設定方法

- ①現在の暗証番号に合わせます。（初期設定は「000」です。）
- ②付属のピンで、本体側面にあるボタンを押し込み、押し込んだまま新しい暗証番号に合わせます。
- ③ピンを抜くと暗証番号設定完了です。

