


暗証番号設定方法

1. 現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)
2. $\phi 3$ 以下のピンを用意していただき、本体底面にあるボタンを押し込み、押し込んだまま新しい暗証番号に合わせます。
3. ピンを抜くと暗証番号設定完了です。



推奨セキュリティスロット寸法

