## 暗証番号設定方法

現在の暗証番号に合わせて開錠します。(初期設定番号は0000になります。) 左側面にあるSETを上部へスライドさせます。 新しい暗証番号に合わせて、SETを元の位置に戻して設定完了です。



