

暗証番号 設定方法

- ①ダイヤルカバーを開き、現在の暗証番号に合わせます。
(初期設定は「0000」です。)
- ②本体カバーを開き、暗証番号変更レバーをスライドさせた状態で、ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ③暗証番号変更レバーを放すと、暗証番号設定完了です。

シャックルの解放

解錠して本体カバーを開き、内部のシャックル解放レバーを右方向へスライドさせて、シャックルを引き上げます。

シャックルの施錠

シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。

