

暗証番号 設定方法

- ①現在の暗証番号に合わせます。（初期設定は「000」です。）
- ②マイナスドライバー等で、スイッチを反時計回りに約150° 回転させます。
- ③新しい暗証番号に合わせます。
- ④スイッチを時計回りに約150° 回転させて元の位置に戻すと、暗証番号設定完了です。

